CIRCULADOR DE AR MODELO TRC 086

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia e guarde estas instruções

- **COMO MONTAR O SEU CIRCULADOR DE AR:**

- Posicione os pés do circulador de acordo com o encaixe localizado na base do aparelho.
- Pressione-os na posição correta até encaixá-los.

- **CONTROLE DE VELOCIDADE:**

Para ligar o ventilador, basta girar o botão de controle de velocidade (1-2-3) de acordo com o conforto desejado.
Para desligar, coloque o botão na posição "0".

- **INCLINAÇÃO:**

O Circulador de Ar TRC 086 tem inclinação regulável de até 270°.
Posicione manualmente o aparelho na inclinação desejada, bastando movimentá-lo para frente e para trás.

- **CUIDADO**

1-Não conecte o cabo de alimentação na tomada até que o aparelho tenha sido completamente montado.
2- Verifique se a voltagem do aparelho corresponde à rede elétrica local.
3- Durante a operação, não coloque as mãos ou qualquer outro objeto através da grade.
4- Não tente forçar a grade para virar o aparelho.

- **MANUTENÇÃO**

1- Mantenha o aparelho em local seco e fresco.
2-Para manter o ventilador limpo, use apenas um pano macio seco ou levemente umedecido com água e sabão.
3- Não use solventes ou outros produtos químicos.

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- Verifique se o ventilador está desligado da rede de alimentação antes de retirar a grade.

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.